



DEQORI



DEQORI Magnetic Mat

DE PFLEGE- UND SICHERHEITSHINWEISE	IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SICUREZZA
EN MOUNTING AND SAFETY INSTRUCTIONS	ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y SEGURIDAD
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SÉCURITÉ	NL MONTAGE- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

DE Vielen Dank, dass Sie sich für eine DEQORI Magnetmatte entschieden haben! Dieses dekorative und praktische Produkt verleiht Ihren Haushaltsgeräten und Einrichtungsgegenständen Stil und Schutz. Die robuste Magnetfolie ist langlebig und einfach anzubringen, um Oberflächen vor Kratzern und Abnutzung zu schützen, während sie gleichzeitig Ihr Zuhause optisch aufwertet. Detaillierte Hinweise zur Pflege und Sicherheit finden Sie im Anhang.

EN Thank you for choosing a DEQORI magnetic mat! This decorative and practical product adds style and protection to your household appliances and furnishings. The durable magnetic film is long-lasting and easy to apply, protecting surfaces from scratches and wear while enhancing the look of your home. Detailed care and safety instructions can be found in the attachment.

FR Merci d'avoir choisi un tapis magnétique DEQORI ! Ce produit décoratif et pratique apporte du style et une protection à vos appareils électroménagers et à votre mobilier. Le film magnétique robuste est durable et facile à appliquer, protégeant les surfaces des rayures et de l'usure tout en embellissant votre intérieur. Des instructions détaillées d'entretien et de sécurité se trouvent dans l'annexe.

IT Grazie per aver scelto un tappetino magnetico DEQORI! Questo prodotto decorativo e pratico aggiunge stile e protezione ai tuoi elettrodomestici e arredi. Il resistente film magnetico è durevole e facile da applicare, proteggendo le superfici dai graffi e dall'usura, migliorando allo stesso tempo l'aspetto della tua casa. I dettagli sulla cura e le istruzioni di sicurezza si trovano nell'allegato.

ES ¡Gracias por elegir una alfombra magnética DEQORI! Este producto decorativo y práctico aporta estilo y protección a sus electrodomésticos y muebles. La película magnética duradera es resistente y fácil de aplicar, protegiendo las superficies de arañazos y desgaste, mejorando al mismo tiempo el aspecto de su hogar. Las instrucciones detalladas sobre el cuidado y la seguridad se encuentran en el archivo adjunto.

NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een DEQORI magnetische mat! Dit decoratieve en praktische product voegt stijl en bescherming toe aan uw huishoudelijke apparaten en meubels. De duurzame magnetische film is langdurig en eenvoudig aan te brengen, waardoor oppervlakken worden beschermd tegen krassen en slijtage, terwijl uw huis er tegelijkertijd mooier uitziet. Gedetailleerde verzorgings- en veiligheidsinstructies vindt u in de bijlage.

DE SICHERHEITSHINWEISE

- **Geeignete Oberflächen:** DEQORI Magnetmatten sind für magnetische Oberflächen wie Kühlschränke, Waschmaschinen und Heizkörper konzipiert. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche magnetisch ist, bevor Sie die Magnetmatte anbringen. Sie sind nicht geeignet für Glas- oder Kunststoffflächen ohne metallischen Kern.
- **Nicht in der Nähe offener Flammen oder extremer Hitze anbringen:** Bringen Sie die Magnetmatten nicht in der Nähe von offenen Flammen, wie z.B. einem Gasherd, oder an stark erhitzten Oberflächen an. Die Magnetmatten sind für den Einsatz in Temperaturbereichen von ca. -30 °C bis +60 °C geeignet. Achten Sie daher darauf, die Matten nicht an Heizkörpern oder Oberflächen anzubringen, die Temperaturen über 60 °C überschreiten, um Verformungen oder Beschädigungen zu verhindern.
- **Nicht als Schutz für heiße Oberflächen verwenden:** Die Magnetmatten sind nicht dafür ausgelegt, als Hitzeschutz für heiße Oberflächen, wie Kochfelder, zu dienen. Sie bieten keinen ausreichenden Schutz vor hohen Temperaturen und könnten schmelzen oder sich verformen, wenn sie direktem Kontakt mit Hitzequellen ausgesetzt werden.

REINIGUNGSHINWEISE

Um die DEQORI Magnetmatte in einem optimalen Zustand zu halten, ist es wichtig, sie regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie dabei ein mildes Reinigungsmittel, um Schmutz oder Flecken schonend zu entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel wie Scheuermilch, Bleichmittel oder Scheuerschwämme, da diese die Oberfläche beschädigen und Kratzer verursachen könnten.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wenn Ihre DEQORI Magnetmatte nicht mehr verwendet wird, stellen Sie bei der Entsorgung sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird. Die Entsorgung, einschließlich der Verpackung, sollte gemäß den örtlichen Vorschriften und Umweltgesetzen erfolgen. Weitere Hinweise zur richtigen Entsorgung können Sie bei Ihrer lokalen Behörde erhalten.

EN SAFETY INSTRUCTIONS

- Suitable Surfaces:** DEQORI magnetic mats are designed for magnetic surfaces such as refrigerators, washing machines, and heaters. Ensure the surface is magnetic before applying the mat. They are not suitable for glass or plastic surfaces without a metallic core.
- Do not place near open flames or extreme heat:** Do not place the magnetic mats near open flames, such as gas stoves, or on highly heated surfaces. The magnetic mats are suitable for temperatures ranging from approximately -30 °C to +60 °C. Avoid placing the mats on surfaces exceeding 60 °C to prevent deformation or damage.
- Not suitable as protection for hot surfaces:** The magnetic mats are not designed to serve as heat protection for hot surfaces like cook tops. They do not provide sufficient heat resistance and could melt or deform if exposed to direct heat.

CLEANING INSTRUCTIONS

To keep the DEQORI magnetic mat in optimal condition, it is important to clean it regularly with a soft, damp cloth. Use a mild cleaning agent to gently remove dirt or stains without damaging the surface. Avoid aggressive cleaning agents like scouring cream, bleach, or abrasive sponges, as these can damage and scratch the surface.

DISPOSAL AND RECYCLING

When your DEQORI magnetic mat is no longer in use, ensure that it is disposed of properly according to local regulations and environmental laws. The disposal of the mat, including the packaging, should follow these guidelines. For further information on proper disposal, please consult your local authority.

FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Surfaces appropriées :** Les tapis magnétiques DEQORI sont conçus pour les surfaces magnétiques telles que les réfrigérateurs, les lave-linge et les radiateurs. Assurez-vous que la surface est magnétique avant d'appliquer le tapis. Ils ne conviennent pas aux surfaces en verre ou en plastique sans noyau métallique.
- Ne pas placer à proximité de flammes ouvertes ou de chaleur extrême :** Ne placez pas les tapis magnétiques à proximité de flammes nues, comme des cuisinières à gaz, ou sur des surfaces très chauffées. Les tapis magnétiques conviennent à des températures comprises entre environ -30 °C et +60 °C. Évitez de placer les tapis sur des surfaces dépassant 60 °C pour éviter les déformations ou les dommages.
- Ne pas utiliser comme protection pour les surfaces chaudes :** Les tapis magnétiques ne sont pas conçus pour servir de protection contre la chaleur sur des surfaces chaudes comme les plaques de cuisson. Ils ne fournissent pas une résistance suffisante à la chaleur et pourraient fondre ou se déformer en cas d'exposition directe.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Pour garder le tapis magnétique DEQORI en bon état, il est important de le nettoyer régulièrement avec un chiffon doux et humide. Utilisez un agent nettoyant doux pour éliminer délicatement la saleté ou les taches sans endommager la surface. Évitez les nettoyants agressifs comme les crèmes à récurer, l'eau de javel ou les éponges abrasives, car ils peuvent endommager et rayer la surface.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Lorsque votre tapis magnétique DEQORI n'est plus utilisé, assurez-vous qu'il soit éliminé correctement conformément aux réglementations locales et aux lois environnementales. L'élimination du tapis, y compris l'emballage, doit suivre ces directives. Pour plus d'informations sur l'élimination appropriée, veuillez consulter votre autorité locale.

IT AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Superfici adatte:** I tappetini magnetici DEQORI sono progettati per superfici magnetiche come frigoriferi, lavatrici e termosifoni. Assicurati che la superficie sia magnetica prima di applicare il tappetino. Non sono adatti per superfici in vetro o plastica senza nucleo metallico.
- Non posizionare vicino a fiamme libere o calore estremo:** Non posizionare i tappetini magnetici vicino a fiamme libere, come i fornelli a gas, o su superfici fortemente riscaldate. I tappetini magnetici sono adatti a temperature comprese tra -30 °C e +60 °C. Evitare di posizionarli su superfici che superano i 60 °C per prevenire deformazioni o danni.
- Non usare come protezione per superfici calde:** I tappetini magnetici non sono progettati per fungere da protezione termica per superfici calde come i piani cottura. Non offrono una resistenza sufficiente al calore e potrebbero sciogliersi o deformarsi se esposti al calore diretto.

ISTRUZIONI DI PULIZIA

Per mantenere il tappetino magnetico DEQORI in condizioni ottimali, è importante pulirlo regolarmente con un panno morbido e umido. Utilizzare un detergente delicato per rimuovere delicatamente sporco o macchie senza danneggiare la superficie. Evitare detergenti aggressivi come creme abrasive, candeggina o spugne abrasive, in quanto possono danneggiare e graffiare la superficie.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Quando il tappetino magnetico DEQORI non è più in uso, assicurarsi che venga smaltito correttamente secondo le normative locali e le leggi ambientali. Lo smaltimento del tappetino, compreso l'imballaggio, deve seguire queste linee guida. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento, contattare le autorità locali.

ES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Superficies adecuadas:** Las alfombras magnéticas DEQORI están diseñadas para superficies magnéticas como refrigeradores, lavadoras y radiadores. Asegúrese de que la superficie sea magnética antes de aplicar la alfombra. No son adecuadas para superficies de vidrio o plástico sin núcleo metálico.
- No colocar cerca de llamas abiertas o calor extremo:** No coloque las alfombras magnéticas cerca de llamas abiertas, como estufas de gas, o en superficies altamente calentadas. Las alfombras magnéticas son adecuadas para temperaturas que van de aproximadamente -30 °C a +60 °C. Evite colocarlas en superficies que superen los 60 °C para prevenir deformaciones o daños.
- No usar como protección para superficies calientes:** Las alfombras magnéticas no están diseñadas para servir como protección contra el calor en superficies calientes como las cocinas. No proporcionan suficiente resistencia al calor y podrían derretirse o deformarse si se exponen directamente al calor.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Para mantener la alfombra magnética DEQORI en óptimas condiciones, es importante limpiarla regularmente con un paño suave y húmedo. Utilice un detergente suave para eliminar la suciedad o las manchas sin dañar la superficie. Evite limpiadores agresivos como cremas abrasivas, lejía o esponjas abrasivas, ya que pueden dañar y rayar la superficie.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Cuando la alfombra magnética DEQORI ya no esté en uso, asegúrese de desecharla adecuadamente de acuerdo con las normativas locales y las leyes ambientales. La eliminación de la alfombra, incluido el embalaje, debe seguir estas pautas. Para más información sobre la eliminación adecuada, consulte a las autoridades locales.

NL VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Geschikte oppervlakken:** DEQORI magnetische matten zijn ontworpen voor magnetische oppervlakken zoals koelkasten, wasmachines en radiatoren. Zorg ervoor dat het oppervlak magnetisch is voordat u de mat aanbrengt. Ze zijn niet geschikt voor glas- of kunststofoppervlakken zonder metalen kern.
- Niet in de buurt van open vuur of extreme hitte plaatsen:** Breng de magnetische matten niet aan in de buurt van open vuur, zoals een gasfornuis, of op sterk verhitte oppervlakken. De matten zijn geschikt voor temperaturen van ongeveer -30 °C tot +60 °C. Vermijd plaatsen die hoger zijn dan 60 °C om vervorming of schade te voorkomen.
- Niet gebruiken als bescherming voor hete oppervlakken:** De magnetische matten zijn niet ontworpen om te dienen als hittebescherming voor hete oppervlakken zoals kookplaten. Ze bieden onvoldoende bescherming tegen hitte en kunnen smelten of vervormen bij directe blootstelling aan warmte.

REINIGINGSINSTRUCTIES

Om de DEQORI magnetische mat in optimale conditie te houden, is het belangrijk deze regelmatig schoon te maken met een zacht, vochtig doekje. Gebruik een mild reinigingsmiddel om vuil of vlekken voorzichtig te verwijderen zonder het oppervlak te beschadigen. Vermijd agressieve reinigingsmiddelen zoals schuurcrème, bleekmiddel of schurende sponsjes, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen en krassen kunnen veroorzaken.

AFVALVERWERKING EN RECYCLING

Wanneer de DEQORI magnetische mat niet meer wordt gebruikt, zorg er dan voor dat deze op de juiste manier wordt afgevoerd volgens de lokale voorschriften en milieuwetten. De afvoer van de mat, inclusief de verpakking, dient te voldoen aan deze richtlijnen. Voor meer informatie over de juiste verwijdering kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten.