





DEQORI



DEQORI LED Wall Art

DE MONTAGE- UND SICHERHEITSHINWEISE	IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SICUREZZA
EN MOUNTING AND SAFETY INSTRUCTIONS	ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y SEGURIDAD
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SÉCURITÉ	NL MONTAGE- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

DE Vielen Dank, dass Sie sich für ein DEQORI LED-Wandbild entschieden haben. Dieses moderne und hochwertige Produkt kombiniert stilvolles Design mit stimmungsvoller Beleuchtung und schafft so ein einzigartiges Ambiente – ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro oder in öffentlichen Räumen. Um eine korrekte Montage und den sicheren Gebrauch Ihres neuen Produkts zu gewährleisten, finden Sie im Anhang die ausführlichen Montage- und Sicherheitshinweise.

EN Thank you for choosing a DEQORI LED wall picture. This modern and high-quality product combines elegant design with atmospheric lighting, creating a unique ambiance – whether in your living room, bedroom, office, or public spaces. To ensure proper installation and safe use of your new product, please refer to the detailed installation and safety instructions attached.

FR Merci d'avoir choisi un tableau mural LED DEQORI. Ce produit moderne et de haute qualité associe un design élégant à un éclairage d'ambiance, créant une atmosphère unique – que ce soit dans votre salon, chambre, bureau ou dans des espaces publics. Pour garantir une installation correcte et une utilisation en toute sécurité de votre nouveau produit, veuillez consulter les instructions de montage et de sécurité détaillées jointes.

IT Grazie per aver scelto un quadro da parete a LED DEQORI. Questo prodotto moderno e di alta qualità combina un design elegante con un'illuminazione d'atmosfera, creando un ambiente unico – che sia nel soggiorno, nella camera da letto, in ufficio o in spazi pubblici. Per garantire un'installazione corretta e un uso sicuro del nuovo prodotto, consultare le istruzioni di montaggio e sicurezza allegate.

ES Gracias por elegir un cuadro de pared con luz LED de DEQORI. Este producto moderno y de alta calidad combina un diseño elegante con una iluminación ambiental, creando un ambiente único, ya sea en el salón, dormitorio, oficina o espacios públicos. Para garantizar una instalación adecuada y un uso seguro de su nuevo producto, consulte las instrucciones de montaje y seguridad detalladas en el anexo.

NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een DEQORI LED-muurdecoratie. Dit moderne en hoogwaardige product combineert stijlvol design met sfeervolle verlichting en creëert zo een unieke ambiance – of het nu in de woonkamer, slaapkamer, op kantoor of in openbare ruimtes is. Raadpleeg de bijgevoegde gedetailleerde montage- en veiligheidsinstructies om een correcte installatie en veilig gebruik van uw nieuwe product te waarborgen.

DE SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG

1. Platz auswählen	Beginnen Sie damit, den genauen Ort zu wählen, an dem Sie Ihr Wandbild anbringen möchten. Markieren Sie die Position mit einem Bleistift. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Markierung gerade ist. Überprüfen Sie die Höhe und den Platz der Tafel, bevor Sie fortfahren, um sicherzugehen, dass alles passt.
2. Bohrlöcher messen und markieren	Messen Sie den Abstand zwischen den Schraublöchern auf der Rückseite des Bildes oder den Montagehalterungen. Übertragen Sie diese Abstände auf die Wand und markieren Sie die Position der Schrauben. Achten Sie darauf, dass der Abstand gleichmäßig ist, damit das Wandbild später gerade hängt. Verwenden Sie erneut die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass alles korrekt ausgerichtet ist.
3. Löcher vorbohren:	Bevor Sie mit dem Bohren beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Bohrer für die Größe der Schrauben und Dübel verwenden. Wenn Sie in eine Gipswand bohren, verwenden Sie einen Bohrer, der für dieses Material geeignet ist. Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen in die Wand und setzen Sie bei Bedarf Dübel ein, insbesondere bei weichen oder instabilen Wänden wie Rigips. Die Dübel sorgen dafür, dass die Schrauben fest sitzen und nicht herausrutschen.
4. Montagehalterungen anbringen	Sobald die Löcher vorbereitet sind, befestigen Sie die Montagehalterungen an der Wand. Halten Sie die Halterungen an die gebohrten Löcher und schrauben Sie sie fest. Achten Sie darauf, dass die Schrauben fest, aber nicht zu fest angezogen sind, um die Wand nicht zu beschädigen. Die Halterungen sollten bündig an der Wand sitzen und stabil genug sein, um das Gewicht des Wandbildes zu tragen.
5. Wandbild montieren	Heben Sie das Wandbild vorsichtig an und setzen Sie es auf die befestigten Halterungen. Achten Sie darauf, dass das Bild sicher auf den Halterungen sitzt. Lassen Sie sich dabei eventuell von einer zweiten Person helfen, um das Wandbild sicher zu montieren, insbesondere wenn es groß oder schwer ist.
6. Letzte Anpassungen	Überprüfen Sie die Ausrichtung des Wandbildes mit der Wasserwaage, um sicherzustellen, dass es gerade hängt. Stellen Sie sicher, dass das Bild fest montiert ist und nicht wackelt. Falls notwendig, nehmen Sie letzte Anpassungen vor, um es perfekt zu positionieren.
7. Verbindung mit der Stromquelle	Sobald das Wandbild korrekt befestigt ist, können Sie es an die Stromquelle anschließen. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel sicher verlegt ist und nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann. Nach dem Anschluss ist Ihr DEQORI LED-Wandbild einsatzbereit und sorgt für eine stimmungsvolle Beleuchtung in Ihrem Raum.

SICHERHEITSHINWEISE

- **Versorgungsleitungen prüfen:** Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass sich an der gewählten Stelle keine Versorgungsleitungen wie Strom-, Gas- oder Wasserleitungen befinden. Dies kann entweder durch spezielle Leitungssucher oder die Konsultation eines Fachmanns erfolgen. Das Vermeiden von Bohrungen in solche Leitungen schützt sowohl Ihre Sicherheit als auch Ihr Zuhause vor Schäden.
- **Montagefläche:** Das LED-Wandbild sollte ausschließlich an einer ebenen und stabilen Wand montiert werden. Unebene oder instabile Wände könnten dazu führen, dass das Wandbild nicht sicher befestigt ist, was das Risiko von Beschädigungen oder sogar einem Herunterfallen erhöht. Achten Sie darauf, dass die Wand das Gewicht des Bildes tragen kann und keine Hohlräume aufweist.
- **Feuchtigkeit:** Das Produkt ist nicht für feuchte oder nasse Umgebungen geeignet. Installieren Sie das LED-Wandbild daher nicht in Badezimmern oder anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Eindringende Feuchtigkeit kann die elektrischen Komponenten beschädigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen. Achten Sie darauf, dass der Montageort stets trocken und gut belüftet ist.
- **Stromanschluss:** Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil oder ein vom Hersteller freigegebenes Ersatzteil. Achten Sie darauf, dass die Stromquelle den angegebenen technischen Anforderungen entspricht. Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden – ersetzen Sie diese sofort, um Kurzschlüsse oder Stromschläge zu vermeiden.
- **Kabelsicherung:** Das Anschlusskabel sollte so verlegt werden, dass es weder gespannt noch eingeklemmt wird und nicht zur Stolperfalle wird. Vermeiden Sie scharfe Biegungen oder Druckstellen, um eine Beschädigung der Isolierung zu verhindern.
- **Kinder- und Haustiersicherheit:** Halten Sie das LED-Wandbild und insbesondere die elektrischen Anschlüsse außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Manipulationen an der Stromversorgung oder den LEDs können zu Verletzungen führen.

MONTAGEHINWEIS

Das DEQORI Wandbild ist mit einer vormontierten Wandhalterung ausgestattet und kann einfach und sicher an jeder herkömmlichen Wand aus Ziegel, Beton oder Ytong befestigt werden. Verwenden Sie hierfür handelsübliche Spreizdübel und Schrauben mit einem Schraubenkopfdurchmesser von etwa 7–8 mm, um einen stabilen Halt zu gewährleisten. Soll das Wandbild an einer Gipskartonwand montiert werden, verwenden Sie bitte spezielle Gipskartondübel, die für das Gewicht des Produkts geeignet sind. Achten Sie darauf, dass der Dübel vollständig in der Wand versenkt ist und die Schraube bündig sitzt.

REINIGUNGSHINWEISE

Um die Oberfläche des Bildes zu schonen, ist es wichtig, keine rauen Reinigungsutensilien wie Bürsten zu verwenden. Stattdessen empfiehlt es sich, ein einfaches, weiches Baumwolltuch zu verwenden. Wischen Sie das Bild sanft ab, um Staub und leichte Verschmutzungen zu entfernen. Für hartnäckigere Flecken kann das Tuch leicht angefeuchtet werden, jedoch sollten aggressive Reinigungsmittel vermieden werden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wenn Ihr DEQORI Wandbild nicht mehr verwendet wird, stellen Sie bei der Demontage sicher, dass es sicher und ordnungsgemäß entsorgt wird. Die Entsorgung, einschließlich der Verpackung, sollte gemäß den örtlichen Vorschriften und Umweltgesetzen erfolgen. Weitere Hinweise zur richtigen Entsorgung können Sie bei Ihrer lokalen Behörde erhalten.

EN STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

1. Select a place	Start by choosing the exact spot where you want to hang your wall picture. Mark the position with a pencil. Use a level to ensure the marking is straight. Check the height and placement of the picture before proceeding to make sure everything fits.
2. Measure and mark drill holes	Measure the distance between the screw holes on the back of the wall picture or the mounting brackets. Transfer these measurements to the wall and mark the position of the screws. Make sure the distance is even, so the picture hangs straight later. Again, use a level to ensure everything is properly aligned.
3. Pre-drill holes	Before drilling, ensure you are using the correct drill bit for the size of the screws and wall plugs. If you are drilling into drywall, use a drill bit suited for this material. Drill the holes in the marked spots and insert wall plugs if necessary, especially for soft or unstable walls like drywall. The plugs ensure the screws hold securely and don't slip out.
4. Attach mounting brackets	Once the holes are ready, attach the mounting brackets to the wall. Hold the brackets to the pre-drilled holes and screw them in place. Ensure the screws are tight, but avoid over-tightening to prevent damaging the wall. The brackets should sit flush against the wall and be stable enough to support the weight of the wall picture.
5. Mount the wall picture	Carefully lift the wall picture and place it on the mounted brackets. Ensure the picture sits securely on the brackets. You may want to have a second person assist you to safely mount the picture, especially if it is large or heavy.
6. Final adjustments	Check the alignment of the wall picture with the level to ensure it hangs straight. Make sure the picture is securely mounted and does not wobble. If necessary, make final adjustments to perfectly position it.
7. Connection to the power source	Once the wall picture is securely mounted, you can connect it to the power source. Make sure the cable is routed safely and is not pinched or exposed to damage. After connecting the power, your DEQORI LED wall picture is ready for use and will create an atmospheric lighting mood in your space.

SAFETY INSTRUCTIONS

- **Check supply lines:** Before starting installation, make sure there are no electrical, gas, or water lines behind the selected wall area. Use a cable detector or consult a professional. Avoiding drilling into such lines protects both your safety and your home from damage.
- **Mounting surface:** The LED wall picture should only be mounted on a flat and stable wall. Uneven or unstable surfaces may prevent proper installation, increasing the risk of damage or detachment. Ensure that the wall can support the weight of the picture and that it has no cavities.
- **Moisture:** This product is not suitable for humid or wet environments. Do not install the LED wall picture in bathrooms or other areas with high humidity. Moisture can damage electrical components and pose a safety hazard. Make sure the installation area is always dry and well ventilated.
- **Power connection:** Use only the supplied power adapter or an approved replacement from the manufacturer. Ensure that the power source meets the specified technical requirements. Do not use damaged cables or plugs – replace them immediately to avoid short circuits or electric shocks.
- **Cable safety:** Route the power cable so that it is neither stretched nor pinched and does not become a tripping hazard. Avoid sharp bends or pressure points to prevent damage to the insulation.
- **Child and pet safety:** Keep the LED wall picture and especially the electrical connections out of the reach of children and pets. Tampering with the power supply or LEDs can cause injury.

MOUNTING INSTRUCTION

The DEQORI wall art comes with a pre-assembled wall mounting bracket and can be easily and securely installed on any standard wall made of brick, concrete, or aerated concrete (Ytong). Please use standard expansion plugs and screws with a screw head diameter of approximately 7–8 mm to ensure a stable hold. If you wish to mount the wall art on a plasterboard wall, use special plasterboard anchors suitable for the weight of the product. Make sure the plug is fully inserted into the wall and the screw sits flush.

CLEANING INSTRUCTIONS

To preserve the surface of the picture, it is important not to use rough cleaning tools such as brushes. Instead, it is recommended to use a simple, soft cotton cloth. Gently wipe the picture to remove dust and light dirt. For stubborn stains, the cloth can be lightly moistened, but avoid using aggressive cleaning agents to prevent damage to the surface.

DISPOSAL & RECYCLING

When your DEQORI wall picture is no longer in use, ensure that it is safely and properly disposed of during disassembly. Disposal, including packaging, should be carried out in accordance with local regulations and environmental laws. Further guidance on proper disposal can be obtained from your local authority.

FR INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. Choisissez l'emplacement	Commencez par choisir l'emplacement exact où vous souhaitez accrocher votre tableau mural. Marquez la position avec un crayon. Utilisez un niveau pour vous assurer que le marquage est droit. Vérifiez la hauteur et l'emplacement du tableau avant de continuer pour vous assurer que tout est correct.
2. Mesurez et marquez les trous de perçage	Mesurez la distance entre les trous de vis à l'arrière du tableau ou des supports de montage. Reportez ces mesures sur le mur et marquez la position des vis. Assurez-vous que la distance est uniforme pour que le tableau soit droit. Utilisez de nouveau un niveau pour vérifier que tout est correctement aligné.
3. Pré-percez les trous	Avant de percer, assurez-vous d'utiliser le foret adapté à la taille des vis et des chevilles. Si vous percez dans du plâtre, utilisez un foret adapté à ce matériau. Percez les trous aux endroits marqués et insérez des chevilles si nécessaire, notamment pour des murs mous ou instables comme le plâtre. Les chevilles assurent une bonne tenue des vis.
4. Fixez les supports de montage	Une fois les trous préparés, fixez les supports de montage au mur. Tenez les supports contre les trous percés et vissez-les solidement. Assurez-vous que les vis sont serrées, mais pas trop pour ne pas endommager le mur. Les supports doivent être bien fixés au mur et assez solides pour supporter le poids du tableau.
5. Montez le Fresque murale	Soulevez délicatement le tableau mural et placez-le sur les supports fixés. Assurez-vous que le tableau est bien installé sur les supports. Il peut être utile d'avoir une autre personne pour vous aider, surtout si le tableau est grand ou lourd.
6. Ajustements finaux	Vérifiez l'alignement du tableau avec un niveau pour vous assurer qu'il est droit. Assurez-vous que le tableau est bien fixé et ne bouge pas. Si nécessaire, faites des ajustements finaux pour le positionner parfaitement.
7. Raccordement à la source d'alimentation	Une fois le tableau mural correctement fixé, vous pouvez le raccorder à la source d'alimentation. Assurez-vous que le câble est posé en toute sécurité et qu'il ne risque pas d'être pincé ou endommagé. Après le raccordement, votre tableau mural LED DEQORI est prêt à l'emploi et apporte un éclairage d'ambiance à votre espace.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Vérification des conduites** : Avant de commencer l'installation, assurez-vous qu'il n'y a pas de conduites électriques, de gaz ou d'eau à l'endroit choisi. Utilisez un détecteur de câbles ou faites appel à un professionnel. Éviter de percer ces conduites protège votre sécurité et prévient tout dommage à votre domicile.
- **Surface de montage** : Le tableau mural LED doit être installé uniquement sur un mur plat et stable. Les murs irréguliers ou instables peuvent compromettre la fixation et augmenter le risque de chute ou de détérioration. Vérifiez que le mur peut supporter le poids du tableau et qu'il ne présente pas de cavités.
- **Humidité** : Ce produit n'est pas adapté aux environnements humides ou mouillés. N'installez pas le tableau mural LED dans les salles de bain ou les pièces à forte humidité. L'humidité peut endommager les composants électriques et présenter un risque de sécurité. Assurez-vous que le lieu d'installation est sec et bien ventilé.
- **Branchement électrique** : Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni ou un remplacement approuvé par le fabricant. Assurez-vous que la source d'alimentation répond aux exigences techniques spécifiées. N'utilisez pas de câbles ou de fiches endommagés – remplacez-les immédiatement pour éviter les courts-circuits ou les chocs électriques.
- **Sécurisation du câble** : Disposez le câble d'alimentation de manière à ce qu'il ne soit ni tendu ni pincé et ne constitue pas un risque de trébuchement. Évitez les plis marqués ou les points de pression afin de préserver l'isolation.
- **Sécurité des enfants et des animaux** : Gardez le tableau mural LED, en particulier les connexions électriques, hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Toute manipulation de l'alimentation ou des LED peut entraîner des blessures.

INSTRUCTION DE MONTAGE

Le tableau mural DEQORI est équipé d'un support mural préassemblé et peut être facilement et solidement fixé sur tout mur standard en brique, béton ou béton cellulaire (Ytong). Utilisez des chevilles et des vis de fixation courantes avec une tête d'environ 7 à 8 mm pour garantir une tenue stable. Si vous souhaitez installer le tableau sur une cloison en plâtre, utilisez des chevilles spéciales pour plaques de plâtre adaptées au poids du produit. Veillez à ce que la cheville soit complètement insérée dans le mur et que la vis soit bien affleurante.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Pour préserver la surface du tableau, il est important de ne pas utiliser d'outils de nettoyage abrasifs tels que des brosses. Il est recommandé d'utiliser un simple chiffon en coton doux. Essayez délicatement le tableau pour enlever la poussière et les saletés légères. Pour les taches tenaces, le chiffon peut être légèrement humidifié, mais évitez d'utiliser des produits de nettoyage agressifs pour ne pas endommager la surface.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Lorsque votre tableau mural DEQORI n'est plus utilisé, assurez-vous qu'il est démonté en toute sécurité et éliminé correctement. L'élimination, y compris l'emballage, doit être effectuée conformément aux réglementations locales et aux lois environnementales. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès de votre autorité locale.

IT ISTRUZIONI PASSO DOPO PASSO

1. Selezionare il posto	Inizia scegliendo il punto esatto in cui vuoi appendere il tuo quadro da parete. Segna la posizione con una matita. Utilizza una livella per assicurarti che il segno sia dritto. Controlla l'altezza e la posizione del quadro prima di continuare per assicurarti che tutto sia a posto.
2. Misurare e segnare i fori di perforazione	Misura la distanza tra i fori delle viti sul retro del quadro o sui supporti di montaggio. Trasferisci queste misure sul muro e segna la posizione delle viti. Assicurati che la distanza sia uniforme per far sì che il quadro penda dritto. Usa nuovamente la livella per verificare che tutto sia correttamente allineato.
3. Pre-forare i fori	Prima di iniziare a forare, assicurati di usare la punta del trapano corretta per la dimensione delle viti e dei tasselli. Se fori in una parete di cartongesso, utilizza una punta adatta a questo materiale. Fora nei punti segnati e inserisci i tasselli, se necessario, soprattutto per pareti morbide o instabili come il cartongesso. I tasselli garantiscono che le viti tengano bene.
4. Fissare i supporti di montaggio	Una volta preparati i fori, fissa i supporti di montaggio al muro. Mantieni i supporti in corrispondenza dei fori e avvitali saldamente. Assicurati che le viti siano ben strette, ma non troppo per non danneggiare il muro. I supporti dovrebbero essere a filo del muro e abbastanza stabili da reggere il peso del quadro.
5. Montare la Murale	Solleva con cautela il quadro da parete e posizionalo sui supporti fissati. Assicurati che il quadro sia ben appoggiato sui supporti. Potresti aver bisogno di una seconda persona per aiutarti a montare il quadro, soprattutto se è grande o pesante.
6. Regolazioni finali	Controlla l'allineamento del quadro con la livella per assicurarti che sia dritto. Assicurati che il quadro sia fissato in modo sicuro e non traballi. Se necessario, fai gli ultimi aggiustamenti per posizionarlo perfettamente.
7. Collegamento alla fonte di alimentazione	Una volta che il quadro da parete è fissato correttamente, puoi collegarlo alla fonte di alimentazione. Assicurati che il cavo sia posato in modo sicuro e che non possa essere schiacciato o danneggiato. Dopo il collegamento, il tuo quadro LED da parete DEQORI è pronto all'uso e offrirà un'illuminazione d'atmosfera nell'ambiente.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- **Controllo delle linee di servizio:** Prima di iniziare l'installazione, assicurati che nel punto scelto non ci siano cavi elettrici, tubature del gas o dell'acqua. Usa un rilevatore di linee o consulta un professionista. Evitare di forare queste aree protegge la tua sicurezza e la tua casa da eventuali danni.
- **Superficie di montaggio:** Il quadro da parete a LED deve essere installato solo su una parete liscia e stabile. Superfici irregolari o instabili possono compromettere la tenuta e aumentare il rischio di caduta o danneggiamento. Verifica che la parete possa sostenere il peso del quadro e che non presenti cavità.
- **Umidità:** Il prodotto non è adatto ad ambienti umidi o bagnati. Non installare il quadro da parete a LED in bagni o altre aree con elevata umidità. L'umidità può danneggiare i componenti elettrici e costituire un rischio per la sicurezza. Assicurati che il luogo di installazione sia asciutto e ben ventilato.
- **Connessione elettrica:** Utilizza solo l'alimentatore fornito o un ricambio approvato dal produttore. Verifica che la fonte di alimentazione rispetti le specifiche tecniche indicate. Non utilizzare cavi o spine danneggiati – sostituiscili immediatamente per evitare cortocircuiti o scosse elettriche.
- **Sicurezza dei cavi:** Posiziona il cavo in modo che non sia teso né schiacciato e che non rappresenti un rischio di inciampo. Evita piegature o pressioni eccessive per non danneggiare l'isolamento.
- **Sicurezza di bambini e animali:** Tieni il quadro da parete a LED e i collegamenti elettrici fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Manomettere l'alimentazione o i LED può causare lesioni.

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

Il quadro da parete DEQORI è dotato di un supporto da parete premontato e può essere installato facilmente e in modo sicuro su qualsiasi parete standard in mattoni, cemento o calcestruzzo cellulare (Ytong). Utilizzare tasselli di espansione e viti standard con una testa di circa 7–8 mm per garantire una tenuta stabile. Se si desidera montare il quadro su una parete in cartongesso, utilizzare tasselli specifici per cartongesso adeguati al peso del prodotto. Assicurarsi che il tassello sia completamente inserito nel muro e che la vite sia a filo.

ISTRUZIONI DI PULIZIA

Per preservare la superficie del quadro, è importante non utilizzare strumenti di pulizia abrasivi come spazzole. Si consiglia invece di utilizzare un semplice panno di cotone morbido. Pulire delicatamente il quadro per rimuovere polvere e sporco leggero. Per macchie ostinate, il panno può essere leggermente inumidito, ma evitare detergenti aggressivi per non danneggiare la superficie.

SMALTIMENTO E RICICLO

Quando il vostro quadro da parete DEQORI non è più in uso, assicurarsi che venga smontato in sicurezza e smaltito correttamente. Lo smaltimento, compreso l'imballaggio, deve essere effettuato in conformità con le normative locali e le leggi ambientali. Ulteriori informazioni sul corretto smaltimento possono essere ottenute presso le autorità locali.

ES INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Selecciona el lugar	Comience eligiendo el lugar exacto donde desea colgar su cuadro de pared. Marque la posición con un lápiz. Utilice un nivel para asegurarse de que la marca esté recta. Verifique la altura y la colocación del cuadro antes de continuar para asegurarse de que todo encaje bien.
2. Medir y marcar los agujeros de perforación	Mida la distancia entre los agujeros para tornillos en la parte posterior del cuadro o los soportes de montaje. Transfiera estas medidas a la pared y marque la posición de los tornillos. Asegúrese de que la distancia sea uniforme para que el cuadro quede recto. Vuelva a usar el nivel para asegurarse de que todo esté alineado correctamente.
3. Pre-taladrar los agujeros	Antes de comenzar a taladrar, asegúrese de usar la broca correcta para el tamaño de los tornillos y tacos. Si va a perforar en una pared de yeso, utilice una broca adecuada para este material. Perfore los agujeros en los lugares marcados e inserte tacos si es necesario, especialmente en paredes blandas o inestables como el yeso. Los tacos aseguran que los tornillos queden bien ajustados.
4. Fijar los soportes de montaje	Una vez que los agujeros estén preparados, fije los soportes de montaje a la pared. Sostenga los soportes en los agujeros perforados y atorníllelos firmemente. Asegúrese de que los tornillos estén apretados, pero no demasiado para evitar dañar la pared. Los soportes deben estar al ras con la pared y ser lo suficientemente estables para soportar el peso del cuadro.
5. Montar la Mural	Levante con cuidado el cuadro de pared y colóquelo en los soportes montados. Asegúrese de que el cuadro esté seguro en los soportes. Puede ser útil contar con una segunda persona para ayudar, especialmente si el cuadro es grande o pesado.
6. Ajustes finales	Verifique la alineación del cuadro con el nivel para asegurarse de que esté recto. Asegúrese de que el cuadro esté montado de forma segura y no se tambalee. Si es necesario, haga los ajustes finales para colocarlo perfectamente.
7. Conexión a la fuente de alimentación	Una vez que el cuadro de pared esté correctamente fijado, puede conectarlo a la fuente de alimentación. Asegúrese de que el cable esté colocado de forma segura y no pueda pellizcarse ni dañarse. Tras la conexión, su cuadro de pared LED DEQORI estará listo para usar y proporcionará una iluminación ambiental en su espacio.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **Verificación de conducciones:** Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que en el lugar elegido no haya conducciones eléctricas, de gas o de agua. Use un detector de cables o consulte a un profesional. Evitar perforar estas conducciones protege su seguridad y evita daños en la vivienda.
- **Superficie de montaje:** El cuadro de pared LED debe instalarse únicamente en una pared lisa y estable. Las superficies irregulares o inestables pueden afectar la fijación y aumentar el riesgo de que el cuadro se caiga o se dañe. Asegúrese de que la pared pueda soportar el peso del cuadro y que no tenga huecos.
- **Humedad:** Este producto no es adecuado para ambientes húmedos o mojados. No instale el cuadro de pared LED en baños ni en lugares con alta humedad. La humedad puede dañar los componentes eléctricos y representar un riesgo de seguridad. Asegúrese de que el lugar de instalación sea seco y bien ventilado.
- **Conexión eléctrica:** Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado o un repuesto aprobado por el fabricante. Verifique que la fuente de alimentación cumpla con los requisitos técnicos especificados. No utilice cables o enchufes dañados; sustitúyalos de inmediato para evitar cortocircuitos o descargas eléctricas.
- **Seguridad del cable:** Coloque el cable de forma que no quede tirante ni aplastado y no suponga un riesgo de tropiezo. Evite dobleces o presiones bruscas que puedan dañar el aislamiento.
- **Seguridad infantil y de mascotas:** Mantenga el cuadro de pared LED y las conexiones eléctricas fuera del alcance de niños y mascotas. Manipular la fuente de alimentación o los LED puede provocar lesiones.

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

El cuadro de pared DEQORI viene con un soporte mural premontado y puede instalarse de forma fácil y segura en cualquier pared estándar de ladrillo, hormigón o bloque de Ytong. Utilice tacos de expansión y tornillos estándar con una cabeza de aproximadamente 7–8 mm para garantizar una sujeción estable. Si desea montar el cuadro en una pared de cartón yeso, use tacos especiales para cartón yeso adecuados al peso del producto. Asegúrese de que el taco esté completamente insertado en la pared y el tornillo quede al ras.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Para preservar la superficie del cuadro, es importante no utilizar herramientas de limpieza abrasivas como cepillos. En su lugar, se recomienda usar un paño de algodón suave. Limpie suavemente el cuadro para eliminar el polvo y la suciedad ligera. Para las manchas más persistentes, el paño puede humedecerse ligeramente, pero evite usar productos de limpieza agresivos que puedan dañar la superficie.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Cuando su cuadro de DEQORI ya no se utilice, asegúrese de desmontarlo de manera segura y desecharlo correctamente. La eliminación, incluida la del embalaje, debe realizarse de acuerdo con las normativas locales y las leyes medioambientales. Puede obtener más información sobre la eliminación adecuada en su autoridad local.

NL STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING

1. Kies een plaats	Begin met het kiezen van de exacte plek waar u uw wanddecoratie wilt ophangen. Markeer de positie met een potlood. Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat de markering recht is. Controleer de hoogte en plaatsing van het bord voordat u doorgaat, zodat alles past.
2. Meet en markeer de boorgaten	Meet de afstand tussen de schroefgaten aan de achterkant van het schilderij of de montagebeugels. Breng deze afstanden over op de muur en markeer de positie van de schroeven. Zorg ervoor dat de afstand gelijkmatig is, zodat de wanddecoratie later recht hangt. Gebruik opnieuw de waterpas om ervoor te zorgen dat alles correct is uitgelijnd.
3. Boor de gaten voor	Voordat u begint met boren, controleert u of u de juiste boor gebruikt voor de grootte van de schroeven en pluggen. Als u in een gipswand boort, gebruik dan een boor die geschikt is voor dit materiaal. Boor de gaten op de gemarkeerde plekken in de muur en plaats indien nodig pluggen, vooral bij zachte of instabiele muren zoals gipsplaat. De pluggen zorgen ervoor dat de schroeven stevig vastzitten en niet uitglijden.
4. Bevestig de montagebeugels	Zodra de gaten zijn voorbereid, bevestigt u de montagebeugels aan de muur. Houd de beugels tegen de geboorde gaten en schroef ze stevig vast. Zorg ervoor dat de schroeven strak zitten, maar niet te strak om beschadiging van de muur te voorkomen. De beugels moeten gelijk met de muur zitten en stabiel genoeg zijn om het gewicht van de wanddecoratie te dragen.
5. Monteer het Muurschildering	Til de wanddecoratie voorzichtig op en plaats deze op de bevestigde beugels. Zorg ervoor dat het schilderij stevig op de beugels zit. Het kan handig zijn om een tweede persoon te vragen om te helpen, vooral als de decoratie groot of zwaar is.
6. Laatste aanpassingen	Controleer de uitlijning van de wanddecoratie met de waterpas om ervoor te zorgen dat deze recht hangt. Zorg ervoor dat het schilderij stevig is gemonteerd en niet wiebelt. Pas indien nodig de laatste instellingen aan om het perfect te positioneren.
7. Aansluiting op de stroomvoorziening	Zodra het wandpaneel correct is bevestigd, kunt u het aansluiten op de stroomvoorziening. Zorg ervoor dat de kabel veilig is weggewerkt en niet bekned kan raken of beschadigd kan worden. Na aansluiting is uw DEQORI LED-wandpaneel klaar voor gebruik en zorgt het voor sfeervolle verlichting in uw ruimte.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- **Leidingen controleren:** Controleer vóór de installatie of er zich op de gekozen plaats geen elektrische, gas- of waterleidingen bevinden. Gebruik een leidingdetector of raadpleeg een vakman. Door niet in leidingen te boren, voorkomt u schade en waarborgt u uw veiligheid.
- **Montageoppervlak:** De LED-wanddecoratie moet uitsluitend worden bevestigd aan een vlakke en stabiele muur. Oneffen of instabiele oppervlakken kunnen het bevestigen bemoeilijken en het risico op schade of losraken vergroten. Controleer of de muur het gewicht van het product kan dragen en geen holtes bevat.
- **Vocht:** Dit product is niet geschikt voor vochtige of natte omgevingen. Installeer de LED-wanddecoratie niet in badkamers of ruimtes met hoge luchtvochtigheid. Vocht kan elektrische onderdelen beschadigen en een veiligheidsrisico vormen. Zorg dat de ruimte droog en goed geventileerd blijft.
- **Stroomaansluiting:** Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter of een door de fabrikant goedgekeurde vervanging. Controleer of de stroomvoorziening voldoet aan de technische specificaties. Gebruik geen beschadigde kabels of stekkers – vervang deze onmiddellijk om kortsluiting of elektrische schokken te voorkomen.
- **Kabelveiligheid:** Leid de kabel zo dat deze niet strak staat, niet wordt ingeklemd en geen struikelgevaar vormt. Vermijd scherpe bochten of drukpunten om beschadiging van de isolatie te voorkomen.
- **Veiligheid voor kinderen en huisdieren:** Houd de LED-wanddecoratie en vooral de elektrische aansluitingen buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Het manipuleren van de stroomvoorziening of de LED's kan letsel veroorzaken.

MONTAGEINSTRUCTIE

Het DEQORI wandpaneel is voorzien van een voorgemonteerde wandbeugel en kan eenvoudig en veilig worden bevestigd aan elke standaard muur van baksteen, beton of cellenbeton (Ytong). Gebruik hiervoor standaard spreidpluggen en schroeven met een schroefkopdiameter van ongeveer 7–8 mm voor een stevige bevestiging. Wilt u het wandpaneel aan een gipsplaatmuur bevestigen, gebruik dan speciale gipsplaatpluggen die geschikt zijn voor het gewicht van het product. Zorg ervoor dat de plug volledig in de muur is geplaatst en de schroef vlak zit.

REINIGINGSINSTRUCTIES

Om het oppervlak van het wandbeeld te beschermen, is het belangrijk om geen schurende schoonmaakmiddelen te gebruiken, zoals borstels. Gebruik in plaats daarvan een eenvoudige, zachte katoenen doek. Veeg het beeld voorzichtig af om stof en lichte verontreinigingen te verwijderen. Voor hardnekkige vlekken kan de doek licht worden bevochtigd, maar vermijd het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen om schade aan het oppervlak te voorkomen.

VERWIJDERING EN RECYCLING

Wanneer uw DEQORI wandbeeld niet meer wordt gebruikt, zorg er dan voor dat het veilig en op de juiste manier wordt gedemonteerd en weggegooid. De verwijdering, inclusief de verpakking, moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften en milieuwetten. Verdere informatie over de juiste verwijdering kan worden verkregen bij uw lokale autoriteit.