





DEQORI



DEQORI Wooden Wall Art

DE MONTAGE- UND SICHERHEITSHINWEISE	IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SICUREZZA
EN MOUNTING AND SAFETY INSTRUCTIONS	ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y SEGURIDAD
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SÉCURITÉ	NL MONTAGE- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

DE Vielen Dank, dass Sie sich für ein DEQORI Holzbild mit UV-Druck entschieden haben! Dieses hochwertige und moderne Produkt verleiht Ihrem Raum eine natürliche und zugleich stilvolle Note – ob im Wohnzimmer, Büro oder in öffentlichen Bereichen. Um eine korrekte Montage und den sicheren Gebrauch Ihres neuen Produkts zu gewährleisten, finden Sie im Anhang die ausführlichen Montage- und Sicherheitshinweise.

EN Thank you for choosing a DEQORI wooden wall art with UV print! This high-quality and modern product adds a natural yet stylish touch to your space – whether in the living room, office, or public areas. To ensure proper installation and safe use of your new product, please refer to the detailed installation and safety instructions included.

FR Merci d'avoir choisi un tableau en bois DEQORI avec impression UV ! Ce produit moderne et de haute qualité apporte une touche naturelle et élégante à votre intérieur – que ce soit dans le salon, le bureau ou les espaces publics. Pour garantir une installation correcte et une utilisation en toute sécurité de votre nouveau produit, veuillez consulter les instructions de montage et de sécurité détaillées jointes.

IT Grazie per aver scelto un quadro in legno DEQORI con stampa UV! Questo prodotto moderno e di alta qualità dona al tuo ambiente un tocco naturale ed elegante – sia in salotto, in ufficio o in spazi pubblici. Per garantire una corretta installazione e un utilizzo sicuro del nuovo prodotto, consultare le istruzioni dettagliate di montaggio e sicurezza allegate.

ES Gracias por elegir un cuadro de madera DEQORI con impresión UV. Este producto moderno y de alta calidad aporta un toque natural y elegante a su espacio, ya sea en el salón, la oficina o en zonas públicas. Para garantizar una instalación correcta y un uso seguro de su nuevo producto, consulte las detalladas instrucciones de montaje y seguridad adjuntas.

NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een DEQORI houten wanddecoratie met UV-print! Dit hoogwaardige en moderne product geeft uw ruimte een natuurlijke en stijlvolle uitstraling – of het nu in de woonkamer, op kantoor of in openbare ruimtes is. Raadpleeg de bijgevoegde gedetailleerde montage- en veiligheidsinstructies om een correcte installatie en veilig gebruik van uw nieuwe product te garanderen.

DE SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG

1. Platz auswählen	Beginnen Sie damit, den genauen Ort zu wählen, an dem Sie Ihr Wandbild anbringen möchten. Markieren Sie die Position mit einem Bleistift. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Markierung gerade ist. Überprüfen Sie die Höhe und den Platz der Tafel, bevor Sie fortfahren, um sicherzugehen, dass alles passt.
2. Bohrlöcher messen und markieren	Messen Sie den Abstand zwischen den Schraublöchern auf der Rückseite des Bildes oder den Montagehalterungen. Übertragen Sie diese Abstände auf die Wand und markieren Sie die Position der Schrauben. Achten Sie darauf, dass der Abstand gleichmäßig ist, damit das Wandbild später gerade hängt. Verwenden Sie erneut die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass alles korrekt ausgerichtet ist.
3. Löcher vorbohren:	Bevor Sie mit dem Bohren beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Bohrer für die Größe der Schrauben und Dübel verwenden. Wenn Sie in eine Gipswand bohren, verwenden Sie einen Bohrer, der für dieses Material geeignet ist. Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen in die Wand und setzen Sie bei Bedarf Dübel ein, insbesondere bei weichen oder instabilen Wänden wie Rigips. Die Dübel sorgen dafür, dass die Schrauben fest sitzen und nicht herausrutschen.
4. Montagehalterungen anbringen	Sobald die Löcher vorbereitet sind, befestigen Sie die Montagehalterungen an der Wand. Halten Sie die Halterungen an die gebohrten Löcher und schrauben Sie sie fest. Achten Sie darauf, dass die Schrauben fest, aber nicht zu fest angezogen sind, um die Wand nicht zu beschädigen. Die Halterungen sollten bündig an der Wand sitzen und stabil genug sein, um das Gewicht des Bildes zu tragen.
5. Wandbild montieren	Heben Sie das Wandbild vorsichtig an und setzen Sie es auf die befestigten Halterungen. Achten Sie darauf, dass das Bild sicher auf den Halterungen sitzt. Lassen Sie sich dabei eventuell von einer zweiten Person helfen, um das Wandbild sicher zu montieren, insbesondere wenn es groß oder schwer ist.
6. Letzte Anpassungen	Überprüfen Sie die Ausrichtung des Wandbildes mit der Wasserwaage, um sicherzustellen, dass es gerade hängt. Stellen Sie sicher, dass das Bild fest montiert ist und nicht wackelt. Falls notwendig, nehmen Sie letzte Anpassungen vor, um es perfekt zu positionieren.

MONTAGEHINWEIS

Das DEQORI Wandbild ist mit einer vormontierten Wandhalterung ausgestattet und kann einfach und sicher an jeder herkömmlichen Wand aus Ziegel, Beton oder Ytong befestigt werden. Verwenden Sie hierfür handelsübliche Spreizdübel und Schrauben mit einem Schraubenkopfdurchmesser von etwa 7–8 mm, um einen stabilen Halt zu gewährleisten. Soll das Wandbild an einer Gipskartonwand montiert werden, verwenden Sie bitte spezielle Gipskartondübel, die für das Gewicht des Produkts geeignet sind. Achten Sie darauf, dass der Dübel vollständig in der Wand versenkt ist und die Schraube bündig sitzt.

SICHERHEITSHINWEISE

- **Versorgungsleitungen prüfen:** Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass sich an der gewählten Stelle keine Versorgungsleitungen wie Strom-, Gas- oder Wasserleitungen befinden. Dies kann entweder durch spezielle Leitungssucher oder die Konsultation eines Fachmanns erfolgen. Das Vermeiden von Bohrungen in solche Leitungen schützt sowohl Ihre Sicherheit als auch Ihr Zuhause vor Schäden.
- **Montagefläche:** Das Wandbild aus Holz sollte ausschließlich an einer ebenen und stabilen Wand montiert werden. Unebene oder instabile Wände könnten dazu führen, dass das Wandbild nicht sicher befestigt ist, was das Risiko von Beschädigungen oder sogar einem Herunterfallen erhöht. Achten Sie darauf, dass die Wand das Gewicht des Bildes tragen kann und keine Hohlräume aufweist.
- **Feuchtigkeit:** Das Produkt sollte nicht in feuchten oder nassen Räumen wie Badezimmern installiert werden. Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit kann das Holz des Bildes zum Quellen oder Verformen bringen, wodurch die Stabilität und Form des Bildes beeinträchtigt werden. Achten Sie daher darauf, dass der Aufstell- oder Montageort stets trocken und gut belüftet ist, um die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten.
- **Hitzebeständigkeit:** Vermeiden Sie, dass das Holzbild in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder direkter Sonneneinstrahlung montiert wird. Extreme Hitze kann das Holz verziehen und die Leinwand ausdehnen oder verfärben.

REINIGUNGSHINWEISE

Um die Oberfläche des Bildes zu schonen, ist es wichtig, keine rauen Reinigungsutensilien wie Bürsten zu verwenden. Stattdessen empfiehlt es sich, ein einfaches, weiches Baumwolltuch zu verwenden. Wischen Sie das Bild sanft ab, um Staub und leichte Verschmutzungen zu entfernen. Für hartnäckigere Flecken kann das Tuch leicht angefeuchtet werden, jedoch sollten aggressive Reinigungsmittel vermieden werden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wenn Ihr DEQORI Wandbild nicht mehr verwendet wird, stellen Sie bei der Demontage sicher, dass es sicher und ordnungsgemäß entsorgt wird. Die Entsorgung, einschließlich der Verpackung, sollte gemäß den örtlichen Vorschriften und Umweltgesetzen erfolgen. Weitere Hinweise zur richtigen Entsorgung können Sie bei Ihrer lokalen Behörde erhalten.

EN STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

1. Select a place	Start by choosing the exact spot where you want to hang your wall picture. Mark the position with a pencil. Use a level to ensure the marking is straight. Check the height and placement of the picture before proceeding to make sure everything fits.
2. Measure and mark drill holes	Measure the distance between the screw holes on the back of the wall picture or the mounting brackets. Transfer these measurements to the wall and mark the position of the screws. Make sure the distance is even, so the picture hangs straight later. Again, use a level to ensure everything is properly aligned.
3. Pre-drill holes	Before drilling, ensure you are using the correct drill bit for the size of the screws and wall plugs. If you are drilling into drywall, use a drill bit suited for this material. Drill the holes in the marked spots and insert wall plugs if necessary, especially for soft or unstable walls like drywall. The plugs ensure the screws hold securely and don't slip out.
4. Attach mounting brackets	Once the holes are ready, attach the mounting brackets to the wall. Hold the brackets to the pre-drilled holes and screw them in place. Ensure the screws are tight, but avoid over-tightening to prevent damaging the wall. The brackets should sit flush against the wall and be stable enough to support the weight of the wall picture.
5. Mount the wall picture	Carefully lift the wall picture and place it on the mounted brackets. Ensure the picture sits securely on the brackets. You may want to have a second person assist you to safely mount the picture, especially if it is large or heavy.
6. Final adjustments	Check the alignment of the wall picture with the level to ensure it hangs straight. Make sure the picture is securely mounted and does not wobble. If necessary, make final adjustments to perfectly position it.

MOUNTING INSTRUCTION

The DEQORI wall art comes with a pre-assembled wall mounting bracket and can be easily and securely installed on any standard wall made of brick, concrete, or aerated concrete (Ytong). Please use standard expansion plugs and screws with a screw head diameter of approximately 7–8 mm to ensure a stable hold. If you wish to mount the wall art on a plasterboard wall, use special plasterboard anchors suitable for the weight of the product. Make sure the plug is fully inserted into the wall and the screw sits flush.

SAFETY INSTRUCTIONS

- **Check utility lines:** Before installation, make sure there are no utility lines such as electrical, gas, or water pipes behind the chosen wall area. This can be verified using a cable detector or by consulting a professional. Avoid drilling into such lines to protect both your safety and your property.
- **Mounting surface:** The wooden picture should only be mounted on an even and stable wall. Uneven or unstable walls could prevent secure installation, increasing the risk of damage or the picture falling. Ensure that the wall can support the weight of the artwork and contains no cavities.
- **Humidity:** The product should not be installed in damp or wet areas, such as bathrooms. Constant high humidity can cause the wood to swell or warp, affecting the stability and shape of the artwork. Make sure the installation site is always dry and well-ventilated to ensure the product's longevity.
- **Heat Resistance:** Avoid placing the wooden wall art near heat sources such as radiators, stoves, or direct sunlight. Excessive heat can cause the wood to warp and the printed surface to fade or discolor.

CLEANING INSTRUCTIONS

To preserve the surface of the picture, it is important not to use rough cleaning tools such as brushes. Instead, it is recommended to use a simple, soft cotton cloth. Gently wipe the picture to remove dust and light dirt. For stubborn stains, the cloth can be lightly moistened, but avoid using aggressive cleaning agents to prevent damage to the surface.

DISPOSAL & RECYCLING

When your DEQORI wall picture is no longer in use, ensure that it is safely and properly disposed of during disassembly. Disposal, including packaging, should be carried out in accordance with local regulations and environmental laws. Further guidance on proper disposal can be obtained from your local authority.

FR INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. Choisissez l'emplacement	Commencez par choisir l'emplacement exact où vous souhaitez accrocher votre tableau mural. Marquez la position avec un crayon. Utilisez un niveau pour vous assurer que le marquage est droit. Vérifiez la hauteur et l'emplacement du tableau avant de continuer pour vous assurer que tout est correct.
2. Mesurez et marquez les trous de perçage	Mesurez la distance entre les trous de vis à l'arrière du tableau ou des supports de montage. Reportez ces mesures sur le mur et marquez la position des vis. Assurez-vous que la distance est uniforme pour que le tableau soit droit. Utilisez de nouveau un niveau pour vérifier que tout est correctement aligné.
3. Pré-percez les trous	Avant de percer, assurez-vous d'utiliser le foret adapté à la taille des vis et des chevilles. Si vous percez dans du plâtre, utilisez un foret adapté à ce matériau. Percez les trous aux endroits marqués et insérez des chevilles si nécessaire, notamment pour des murs mous ou instables comme le plâtre. Les chevilles assurent une bonne tenue des vis.
4. Fixez les supports de montage	Une fois les trous préparés, fixez les supports de montage au mur. Tenez les supports contre les trous percés et vissez-les solidement. Assurez-vous que les vis sont bien serrées, mais pas trop, afin de ne pas endommager le mur. Les supports doivent être bien fixés au mur et suffisamment solides pour supporter le poids du tableau mural.
5. Montez le Fresque murale	Soulevez délicatement le tableau mural et placez-le sur les supports fixés. Assurez-vous que le tableau est bien installé sur les supports. Il peut être utile d'avoir une autre personne pour vous aider, surtout si le tableau est grand ou lourd.
6. Ajustements finaux	Vérifiez l'alignement du tableau avec un niveau pour vous assurer qu'il est droit. Assurez-vous que le tableau est bien fixé et ne bouge pas. Si nécessaire, faites des ajustements finaux pour le positionner parfaitement.

INSTRUCTION DE MONTAGE

Le tableau mural DEQORI est équipé d'un support mural préassemblé et peut être facilement et solidement fixé sur tout mur standard en brique, béton ou béton cellulaire (Ytong). Utilisez des chevilles et des vis de fixation courantes avec une tête d'environ 7 à 8 mm pour garantir une tenue stable. Si vous souhaitez installer le tableau sur une cloison en plâtre, utilisez des chevilles spéciales pour plaques de plâtre adaptées au poids du produit. Veillez à ce que la cheville soit complètement insérée dans le mur et que la vis soit bien affleurante.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Vérification des conduites:** Avant l'installation, assurez-vous qu'aucune conduite d'électricité, de gaz ou d'eau ne se trouve derrière l'endroit choisi. Vous pouvez le vérifier à l'aide d'un détecteur de câbles ou en consultant un professionnel. Évitez de percer ces conduites afin d'assurer votre sécurité et de protéger votre domicile.
- **Surface de montage:** le tableau mural en bois doit être fixé uniquement sur un mur plat et stable. Les murs irréguliers ou instables peuvent compromettre la fixation et augmenter le risque de chute ou de dommages. Vérifiez que le mur peut supporter le poids du tableau et ne présente pas de cavités.
- **Humidité:** Le produit ne doit pas être installé dans des pièces humides ou mouillées, comme les salles de bains. Une humidité constante peut faire gonfler ou déformer le bois, ce qui altère la stabilité et la forme du tableau. Veillez à ce que l'emplacement d'installation soit toujours sec et bien ventilé afin de garantir la durabilité du produit.
- **Résistance à la chaleur:** Évitez d'installer le tableau en bois à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, poêles ou exposition directe au soleil. Une chaleur excessive peut déformer le bois et altérer les couleurs de la surface imprimée.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Pour préserver la surface du tableau, il est important de ne pas utiliser d'outils de nettoyage abrasifs tels que des brosses. Il est recommandé d'utiliser un simple chiffon en coton doux. Essuyez délicatement le tableau pour enlever la poussière et les saletés légères. Pour les taches tenaces, le chiffon peut être légèrement humidifié, mais évitez d'utiliser des produits de nettoyage agressifs pour ne pas endommager la surface.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Lorsque votre tableau mural DEQORI n'est plus utilisé, assurez-vous qu'il est démonté en toute sécurité et éliminé correctement. L'élimination, y compris l'emballage, doit être effectuée conformément aux réglementations locales et aux lois environnementales. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès de votre autorité locale.

IT ISTRUZIONI PASSO DOPO PASSO

1. Selezionare il posto	Inizia scegliendo il punto esatto in cui vuoi appendere il tuo quadro da parete. Segna la posizione con una matita. Utilizza una livella per assicurarti che il segno sia dritto. Controlla l'altezza e la posizione del quadro prima di continuare per assicurarti che tutto sia a posto.
2. Misurare e segnare i fori di perforazione	Misura la distanza tra i fori delle viti sul retro del quadro o sui supporti di montaggio. Trasferisci queste misure sul muro e segna la posizione delle viti. Assicurati che la distanza sia uniforme per far sì che il quadro penda dritto. Usa nuovamente la livella per verificare che tutto sia correttamente allineato.
3. Pre-forare i fori	Prima di iniziare a forare, assicurati di usare la punta del trapano corretta per la dimensione delle viti e dei tasselli. Se fori in una parete di cartongesso, utilizza una punta adatta a questo materiale. Fora nei punti segnati e inserisci i tasselli, se necessario, soprattutto per pareti morbide o instabili come il cartongesso. I tasselli garantiscono che le viti tengano bene.
4. Fissare i supporti di montaggio	Una volta preparati i fori, fissa i supporti di montaggio alla parete. Mantieni i supporti in corrispondenza dei fori e avvitali saldamente. Assicurati che le viti siano ben strette, ma non eccessivamente, per evitare di danneggiare la parete. I supporti devono aderire perfettamente alla parete ed essere sufficientemente robusti da sostenere il peso del quadro da parete.
5. Montare la Murale	Solleva con cautela il quadro da parete e posizionalo sui supporti fissati. Assicurati che il quadro sia ben appoggiato sui supporti. Potresti aver bisogno di una seconda persona per aiutarti a montare il quadro, soprattutto se è grande o pesante.
6. Regolazioni finali	Controlla l'allineamento del quadro con la livella per assicurarti che sia dritto. Assicurati che il quadro sia fissato in modo sicuro e non traballi. Se necessario, fai gli ultimi aggiustamenti per posizionarlo perfettamente.

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

Il quadro da parete DEQORI è dotato di un supporto da parete premontato e può essere installato facilmente e in modo sicuro su qualsiasi parete standard in mattoni, cemento o calcestruzzo cellulare (Ytong). Utilizzare tasselli di espansione e viti standard con una testa di circa 7–8 mm per garantire una tenuta stabile. Se si desidera montare il quadro su una parete in cartongesso, utilizzare tasselli specifici per cartongesso adeguati al peso del prodotto. Assicurarsi che il tassello sia completamente inserito nel muro e che la vite sia a filo.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- **Controllo delle linee di servizio:** Prima dell'installazione, assicurarsi che non vi siano condutture elettriche, del gas o dell'acqua dietro la zona scelta. È possibile verificarlo con un rilevatore di cavi o consultando un professionista. Evitare di forare tali condutture per proteggere la propria sicurezza e la casa.
- **Superficie di montaggio:** il quadro da parete in legno deve essere montato solo su una parete piana e stabile. Pareti irregolari o instabili potrebbero compromettere la sicurezza del montaggio e aumentare il rischio di danni o cadute. Assicurarsi che la parete possa sostenere il peso del quadro e non presenti cavità.
- **Umidità:** Il prodotto non deve essere installato in ambienti umidi o bagnati, come i bagni. Un'elevata umidità costante può far gonfiare o deformare il legno, compromettendo la stabilità e la forma del quadro. Assicurarsi che il luogo di installazione sia sempre asciutto e ben ventilato per garantire la lunga durata del prodotto.
- **Resistenza al calore:** Evitare di posizionare il quadro in legno vicino a fonti di calore come termosifoni, stufe o alla luce diretta del sole. Il calore eccessivo può deformare il legno e scolorire la superficie stampata.

ISTRUZIONI DI PULIZIA

Per preservare la superficie del quadro, è importante non utilizzare strumenti di pulizia abrasivi come spazzole. Si consiglia invece di utilizzare un semplice panno di cotone morbido. Pulire delicatamente il quadro per rimuovere polvere e sporco leggero. Per macchie ostinate, il panno può essere leggermente inumidito, ma evitare detergenti aggressivi per non danneggiare la superficie.

SMALTIMENTO E RICICLO

Quando il vostro quadro da parete DEQORI non è più in uso, assicurarsi che venga smontato in sicurezza e smaltito correttamente. Lo smaltimento, compreso l'imballaggio, deve essere effettuato in conformità con le normative locali e le leggi ambientali. Ulteriori informazioni sul corretto smaltimento possono essere ottenute presso le autorità locali.

ES INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Selecciona el lugar	Comience eligiendo el lugar exacto donde desea colgar su cuadro de pared. Marque la posición con un lápiz. Utilice un nivel para asegurarse de que la marca esté recta. Verifique la altura y la colocación del cuadro antes de continuar para asegurarse de que todo encaje bien.
2. Medir y marcar los agujeros de perforación	Mida la distancia entre los agujeros para tornillos en la parte posterior del cuadro o los soportes de montaje. Transfiera estas medidas a la pared y marque la posición de los tornillos. Asegúrese de que la distancia sea uniforme para que el cuadro quede recto. Vuelva a usar el nivel para asegurarse de que todo esté alineado correctamente.
3. Pre-taladrar los agujeros	Antes de comenzar a taladrar, asegúrese de usar la broca correcta para el tamaño de los tornillos y tacos. Si va a perforar en una pared de yeso, utilice una broca adecuada para este material. Perfore los agujeros en los lugares marcados e inserte tacos si es necesario, especialmente en paredes blandas o inestables como el yeso. Los tacos aseguran que los tornillos queden bien ajustados.
4. Fijar los soportes de montaje	Una vez que los agujeros estén preparados, fije los soportes de montaje a la pared. Sostenga los soportes en los agujeros perforados y atorníllelos firmemente. Asegúrese de que los tornillos estén apretados, pero no demasiado para evitar dañar la pared. Los soportes deben estar al ras con la pared y ser lo suficientemente estables para soportar el peso del cuadro.
5. Montar la Mural	Levante con cuidado el cuadro de pared y colóquelo en los soportes montados. Asegúrese de que el cuadro esté seguro en los soportes. Puede ser útil contar con una segunda persona para ayudar, especialmente si el cuadro es grande o pesado.
6. Ajustes finales	Verifique la alineación del cuadro con el nivel para asegurarse de que esté recto. Asegúrese de que el cuadro esté montado de forma segura y no se tambalee. Si es necesario, haga los ajustes finales para colocarlo perfectamente.

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

El cuadro de pared DEQORI viene con un soporte mural premontado y puede instalarse de forma fácil y segura en cualquier pared estándar de ladrillo, hormigón o bloque de Ytong. Utilice tacos de expansión y tornillos estándar con una cabeza de aproximadamente 7–8 mm para garantizar una sujeción estable. Si desea montar el cuadro en una pared de cartón yeso, use tacos especiales para cartón yeso adecuados al peso del producto. Asegúrese de que el taco esté completamente insertado en la pared y el tornillo quede al ras.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **Comprobación de las conducciones:** Antes de la instalación, asegúrese de que no haya conducciones eléctricas, de gas o de agua detrás del área seleccionada. Puede comprobarlo con un detector de cables o consultando a un profesional. Evite perforar estas conducciones para garantizar su seguridad y proteger su hogar.
- **Superficie de montaje:** El cuadro de pared de madera debe montarse únicamente en una pared lisa y estable. Las paredes irregulares o inestables pueden impedir una fijación segura y aumentar el riesgo de daños o caídas. Asegúrese de que la pared pueda soportar el peso del cuadro y no tenga cavidades.
- **Humedad:** El producto no debe instalarse en lugares húmedos o mojados, como baños. La humedad constante puede hacer que la madera se hinche o deforme, afectando la estabilidad y forma del cuadro. Asegúrese de que el lugar de instalación esté siempre seco y bien ventilado para garantizar la durabilidad del producto.
- **Resistencia al calor:** Evite colocar el cuadro de madera cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas o exposición directa al sol. El calor extremo puede deformar la madera y alterar los colores de la superficie impresa.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Para preservar la superficie del cuadro, es importante no utilizar herramientas de limpieza abrasivas como cepillos. En su lugar, se recomienda usar un paño de algodón suave. Limpie suavemente el cuadro para eliminar el polvo y la suciedad ligera. Para las manchas más persistentes, el paño puede humedecerse ligeramente, pero evite usar productos de limpieza agresivos que puedan dañar la superficie.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Cuando su cuadro de DEQORI ya no se utilice, asegúrese de desmontarlo de manera segura y desecharlo correctamente. La eliminación, incluida la del embalaje, debe realizarse de acuerdo con las normativas locales y las leyes medioambientales. Puede obtener más información sobre la eliminación adecuada en su autoridad local.

NL STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING

1. Kies een plaats	Begin met het kiezen van de exacte plek waar u uw wanddecoratie wilt ophangen. Markeer de positie met een potlood. Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat de markering recht is. Controleer de hoogte en plaatsing van het bord voordat u doorgaat, zodat alles past.
2. Meet en markeer de boorgaten	Meet de afstand tussen de schroefgaten aan de achterkant van het schilderij of de montagebeugels. Breng deze afstanden over op de muur en markeer de positie van de schroeven. Zorg ervoor dat de afstand gelijkmatig is, zodat de wanddecoratie later recht hangt. Gebruik opnieuw de waterpas om ervoor te zorgen dat alles correct is uitgelijnd.
3. Boor de gaten voor	Voordat u begint met boren, controleert u of u de juiste boor gebruikt voor de grootte van de schroeven en pluggen. Als u in een gipswand boort, gebruik dan een boor die geschikt is voor dit materiaal. Boor de gaten op de gemarkeerde plekken in de muur en plaats indien nodig pluggen, vooral bij zachte of instabiele muren zoals gipsplaat. De pluggen zorgen ervoor dat de schroeven stevig vastzitten en niet uitglijden.
4. Bevestig de montagebeugels	Zodra de gaten zijn voorbereid, bevestigt u de montagebeugels aan de muur. Houd de beugels tegen de geboorde gaten en schroef ze stevig vast. Zorg ervoor dat de schroeven strak zitten, maar niet te strak om beschadiging van de muur te voorkomen. De beugels moeten gelijk met de muur zitten en stabiel genoeg zijn om het gewicht van de wanddecoratie te dragen.
5. Monteer het Muurschildering	Til de wanddecoratie voorzichtig op en plaats deze op de bevestigde beugels. Zorg ervoor dat het schilderij stevig op de beugels zit. Het kan handig zijn om een tweede persoon te vragen om te helpen, vooral als de decoratie groot of zwaar is.
6. Laatste aanpassingen	Controleer de uitlijning van de wanddecoratie met de waterpas om ervoor te zorgen dat deze recht hangt. Zorg ervoor dat het schilderij stevig is gemonteerd en niet wiebelt. Pas indien nodig de laatste instellingen aan om het perfect te positioneren.

MONTAGEINSTRUCTIE

Het DEQORI wandpaneel is voorzien van een voormonteerde wandbeugel en kan eenvoudig en veilig worden bevestigd aan elke standaard muur van baksteen, beton of cellenbeton (Ytong). Gebruik hiervoor standaard spreidpluggen en schroeven met een schroefkopdiameter van ongeveer 7–8 mm voor een stevige bevestiging. Wilt u het wandpaneel aan een gipsplaatmuur bevestigen, gebruik dan speciale gipsplaatpluggen die geschikt zijn voor het gewicht van het product. Zorg ervoor dat de plug volledig in de muur is geplaatst en de schroef vlak zit.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- **Leidingen controleren:** Controleer vóór de installatie of er geen elektriciteits-, gas- of waterleidingen achter de gekozen muur lopen. Dit kan worden gedaan met een leidingzoeker of door een vakman te raadplegen. Vermijd het boren in dergelijke leidingen om zowel uw veiligheid als uw woning te beschermen.
- **Montageoppervlak:** Het houten wanddecoratie moet uitsluitend aan een vlakke en stabiele muur worden bevestigd. Oneffen of instabiele muren kunnen ervoor zorgen dat het schilderij niet stevig wordt bevestigd, wat het risico op schade of vallen vergroot. Zorg ervoor dat de muur het gewicht van het schilderij kan dragen en geen holtes bevat.
- **Vochtigheid:** Het product mag niet worden geïnstalleerd in vochtige of natte ruimtes, zoals badkamers. Aanhoudende hoge luchtvochtigheid kan ervoor zorgen dat het hout uitzet of vervormt, waardoor de stabiliteit en vorm van het kunstwerk worden aangetast. Zorg ervoor dat de muur droog en goed geventileerd is om de levensduur van het product te verlengen.
- **Hittebestendigheid:** Plaats het houten wandpaneel niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of direct zonlicht. Overmatige hitte kan het hout doen kromtrekken en de geprinte oppervlakte verkleuren.

REINIGINGSINSTRUCTIES

Om het oppervlak van het wandbeeld te beschermen, is het belangrijk om geen schurende schoonmaakmiddelen te gebruiken, zoals borstels. Gebruik in plaats daarvan een eenvoudige, zachte katoenen doek. Veeg het beeld voorzichtig af om stof en lichte verontreinigingen te verwijderen. Voor hardnekkige vlekken kan de doek licht worden bevochtigd, maar vermijd het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen om schade aan het oppervlak te voorkomen.

VERWIJDERING EN RECYCLING

Wanneer uw DEQORI wandbeeld niet meer wordt gebruikt, zorg er dan voor dat het veilig en op de juiste manier wordt gedemonteerd en weggegooid. De verwijdering, inclusief de verpakking, moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften en milieuwetten. Verdere informatie over de juiste verwijdering kan worden verkregen bij uw lokale autoriteit.